



株式会社 I C O N
〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町 13-19
(株)ICON ホームページ : <http://www.e-icon.co.jp/>
商品説明ページ : <https://kumiita.com/>
商品に関するお問合せ先 (株)ICON お客様相談室
メール : support@kumiita.com
電話番号 : 045-548-8581
電話受付時間 : 年末年始・祝日を除く月～金
10:00-12:00/13:00-17:00 ※ダイヤル通話料がかかります。

■保証期間：ご購入日より 6 ヶ月
故障・修理の際の発送先
(株) I C O N お客様相談室
〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町 13-19
※故障・修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・ご購入日・購入場所・故障箇所を必ずメモして同封ください。
本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。
Customer service is available only for the products sold or used in Japan.

※このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら、弊社までお問い合わせください。
※弊社ではより良い商品をお客様にお届けするために常に常に研究し、品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品のなかにも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

⚠ 警 告 (けいこく)



保護者の方へ 必ずお読みください。

●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●取扱説明書を必ず熟読の上、ご使用ください。また、取扱説明書とパッケージは大切に保管してください。
●お子さまだけでお使いになると、思わぬ危険を招くことがあります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
●本製品は3才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは与えないでください。
●ビニール袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。
窒息する恐れがあります。
●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
●本製品のパネル内部に小型の磁石が含まれています。安全のため、破損、変形しているかどうかを確認し、破損、変形しているパネルは与えないでください。
●本製品はLEDを使用しています。目の近くで長時間の使用はしないでください。
●本製品を日光の当たる場所や、湿度の高い場所、極端な高温や低温を避けてご使用、保管してください。
●電池交換は、必ず保護者の方がおこなってください。

※電池を誤使用すると発熱・破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。>
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに、大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

取扱説明書

KUMIITA®

Instructions in English can be found on our website.
<https://kumiita.com/>



<使用上の注意>
●商品到着時に必ず商品をご確認ください。
※「思わぬ事故や破損・故障のもとになりますので下記に注意してください。」>
●本体が汚れたら、水で濡らしたタオルをよく絞ってから拭いてください。洗剤やアルコールを使わないでください。
●本製品をアルコールや薬品の含まれたウェットティッシュ等で拭かないでください。色落ちをする場合があります。
●パネルは「KUMIITA」専用です。他の商品では遊ばません。また使用目的以外では絶対に遊ばないでください。
●本体に乗ったり、よりかかたりしないでください。
●本体を開閉するとき、可動部に髪の毛や指などを入れないでください。はさまれないよう注意してください。
●不安定な場所や落下の恐れがある場所では使用しないでください。屋内の平らな所で使用してください。
●落としたり、ぶつけたり、ふりまわすなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
●火気や暖房器具の近くでの使用、保管は絶対にしないでください。
●防水性ではありませんので水に濡らさないでください。
●本製品が破損、故障した場合は直ちに使用をやめてください。
●本製品は精密な部品で組み立てられています。絶対に分解しないでください。
●本製品をなめたり、濡れた手で使用しないでください。
●電源スイッチをONにした状態でスタートパネルの上に置いても製品本体が動きださない場合は、電池が正しくセットされているか確認してください。それでも改善されない場合は新しい電池に交換して再度確認してください。
●本製品の上に食べものや飲みものをこぼさないでください。内部が腐食し、場合によっては修理できないことがあります。
●パネルは製品の特性上、摩擦などで傷がつきますと、本体の動きが不自然だったり、発声、発光がおこなえなくなる場合があります。
●自動走行中に衝撃を与えるような使用は絶対にしないでください。破損したり、誤作動の原因となります。
<お願い>
●動作に不具合があった場合は、電源スイッチをOFFにしてください。リセットされます。直らない場合は電池を交換してください。
●電池がなくなってくると、音声が聞き取りにくくなったり、誤作動を起こしたりします。新しい電池に交換してください。

はじめまして、KUMIITA(クミータ)です。

数ある知育玩具の中から KUMIITA をお選びいただき、ありがとうございます。

KUMIITA は、コンピューター・プログラミングの基礎を遊びながら学べる玩具です。
遊び方はとっても簡単。パネルを並べてクミータ(本体)をゴールに導くことができれば成功！エラー(失敗)となったら、パネルを並べ替えて再チャレンジ。

カラフルなパネルは、様々な動き(進む・回る・光・音)の変化をクミータ(本体)に与え、あきることなく続けていけるような工夫がなされています。
お子さまの成長に合わせて、大人と一緒に色々なパネルの並べ方を楽しみましょう！

プログラミングの要素

システム設計

プログラム設計

プログラミング

プログラム実行

デバッグ

KUMIITAのプログラミング要素

クミータ(本体)の動き(手順)を決める

パネルの並べ方を考える

パネルを並べる

クミータ(本体)をスタートさせる

エラーになったら再チャレンジ

